



**Указатель – Машинные и ручные метчики, DIN 13**  
**Skorowidz – Gwintowniki maszynowe i ręczne, DIN 13**

		<b>N</b>						
<b>Характеристики</b> <b>Cechy charakterystyczne</b>								
							<b>NEW</b>	
<b>Типы отверстий</b> <b>Typ otworu</b>								
		<b>N520TN-4</b>	<b>N560-3</b>	<b>N560V-3</b>	<b>N560TN-3</b>	<b>N1120-4</b>	<b>N1160-3</b>	<b>N1110-1-2-3-S</b>
<b>Длинный по DIN</b> DIN długi	<b>DIN 371</b>							
<b>Особо длинный</b> Extra-długi	<b>DC</b>	42	44	44	44			
<b>Короткий по ISO</b> ISO krótki	<b>ISO 529</b>					78	78	76
<b>Короткий по DIN</b> DIN krótki	<b>DIN 352</b>							
<b>Длинный по DIN</b> DIN długi	<b>~DIN 2174</b>							
<b>Класс точности</b> Tolerancja	<b>ISO 2 6H</b>	42	44	44	44	78	78	76
<b>Класс точности</b> Nadwymiar	<b>ISO 3 6G</b>							
<b>Класс точности</b> Nadwymiar	<b>7G</b>							
<b>Класс точности</b> Nadwymiar	<b>+ 0.10 mm</b> <b>+ 0.20 mm</b>							
<b>Повышенный класс точности</b> Tolerancja dokładna	<b>ISO 1 4H</b>							
<b>Левая резьба</b> LH Gwint lewy	<b>ISO 2 6H</b>							
		<b>N620TN-4</b>	<b>N660-3</b>	<b>N660V-3</b>	<b>N660TN-3</b>	<b>N1220-4</b>	<b>N1260-3</b>	<b>N1210-1-2-3-S</b>
<b>Длинный по DIN</b> DIN długi	<b>DIN 371</b>							
<b>Особо длинный</b> Extra-długi	<b>DC</b>	43	45	45	45			
<b>Короткий по ISO</b> ISO krótki	<b>ISO 529</b>					78	78	77
<b>Короткий по DIN</b> DIN krótki	<b>DIN 352</b>							
<b>Длинный по DIN</b> DIN długi	<b>~DIN 2174</b>							
<b>Класс точности</b> Tolerancja	<b>ISO 2 6H</b>	43	45	45	45	78	78	77
<b>Класс точности</b> Nadwymiar	<b>ISO 3 6G</b>							
<b>Класс точности</b> Nadwymiar	<b>7G</b>							
<b>Класс точности</b> Nadwymiar	<b>+ 0.10 mm</b> <b>+ 0.20 mm</b>							
<b>Повышенный класс точности</b> Tolerancja dokładna	<b>ISO 1 4H</b>							
<b>Левая резьба</b> LH Gwint lewy	<b>ISO 2 6H</b>							